




Manual de instalación del foco Lightswing® IKOAN

Herramientas que debes tener a mano



Destornillador plano
y de estrella



Pelacables




Introducción

¡Gracias por comprar un foco Lightswing® IKOAN!
Este manual te guiará paso a paso durante la instalación.

Importante antes de empezar

- ✓ Desconecta la corriente antes de instalar el foco.
- ✓ Sigue atentamente estas instrucciones para garantizar una instalación correcta.
- ✓ Es posible que la instalación eléctrica deba realizarla un electricista cualificado. Consulta la normativa local.
- ✓ Lightswing® no se hace responsable de productos modificados o alterados.
- ✓ Solo para uso en interiores.
- ✓ Limpia el producto con un paño suave y húmedo y un detergente suave, o con un paño de microfibra seco. No utilices alcohol, disolventes ni materiales abrasivos.
- ✓ El producto no requiere mantenimiento.
- ✓ El periodo de garantía es de dos años, sujeto a nuestros Términos y condiciones: lightswing.es/terminos-y-condiciones
- ✓ Registra tu producto para obtener una garantía ampliada: [manual-de-instalacion](#)

Contenido de la caja



Lightswing® IKOAN spot

GU10 LED bulb MAX 25W

Especificaciones técnicas

Lightswing® IKOAN spot	
Fuente de luz incluida	Sí
Dimensiones del foco	Ø 8 cm
Longitud del cable	30 mm
Material	Aluminio
Regulable	Sí

Pasos de instalación

Fija tu foco al Quick Release


- Retira el Quick Release del Lightswing®.



- Retira los dos tornillos del Quick Release para soltar el prensacables.



- Inserta los cables en la regleta de conexión y aprieta los tornillos.
- Reutiliza estos tornillos para fijar el foco al Quick Release.



- Enrosca la bombilla suministrada en el foco.
- Vuelve a colocar el Quick Release en el Lightswing®.
- Orienta el foco en la dirección deseada.